

Tablette Active Green pour four iCombi®



- Propreté du système de cuisson et respect de l'environnement :

- La tablette nettoyante nouvelle formule ne contient ni phosphate, ni phosphore et réduit de moitié l'utilisation de produit nettoyant *. Sans compromis en matière de pouvoir nettoyant et d'hygiène. Permet d'effectuer un nettoyage intermédiaire ultrarapide de l'iCombi Pro en environ 12 minutes, ce qui vous permet d'éviter le transfert de goût d'une cuisson d'un plat à un autre.

- A la fin de votre service, votre four vous indique alors le niveau d'encrassement.

- Deux programmes, économique ou standard, sont alors proposés, avec détartrage, ou de nuit.

- Avec 50 %* de détergent en moins, sans phosphate et toujours aussi étincelant, l'iCombi Pro enregistre vos préférences et vous propose le programme de nettoyage correspondant la fois suivante, afin de vous faciliter l'hygiène !



DESCRIPTION

- Dégraisse parfaitement les parois des salissures carbonisées et durcies

- Soulage le Personnel de la tâche de nettoyage des fours souvent ingrate et risquée,

- Evite le port des équipements de protection lors du nettoyage puisque le four se nettoie automatiquement sans intervention humaine.

- Dans leur emballage individuel flow-pack les pastilles conservent plus longtemps leur efficacité

- Afin de conserver le droit à la garantie Fabricant, il faut utiliser ces pastilles, pendant que votre four iCombi est encore sous garantie. Dès que le four le demande ou en fonction du programme de nettoyage automatisé sélectionné, mettre le nombre de pastilles en quantité suffisante et laisser le programme se dérouler.

- Le nettoyage des fours doit être effectué régulièrement ce qui prolongera la durée de vie de votre matériel et assurera une hygiène irréprochable dans votre cuisine professionnelle.

MODE D'EMPLOI

- Placer les pastilles à l'emplacement prévu à cet effet par le constructeur, en bas à l'intérieur même du four pour le nettoyage.

- De nouveaux programmes de lavage sont à votre disposition : nettoyage intense, moyen et léger, en modes normal et éco (ce qui signifie moins de détergent et d'eau, et un temps de nettoyage plus long). Vous pouvez également opter pour le nettoyage ultra rapide, le rinçage sans tablette ou le rinçage normal. L'iCombi Pro est si intelligent qu'il vous propose le programme adapté en fonction du niveau d'encrassement.

CONDITIONNEMENT

Seau de 150 unités